

MONTAGE ZEILEN MIT SPANGEN

GWINNER®


MEDIA CONCEPT

AB R6150


Qualifiziertes Fachpersonal




BILD 1 Beispielwände SP12, SP67 und SK121



SP67



SP12



SK121





BITTE BEACHTEN!

ACHTUNG! Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!

Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!


BILD 2, Füße montieren, Spangenplatte ausrichten!

SP12



Untere Spangenplatte ausrichten

Aushängesicherung für Korpus
2R + 3R beachten!



Nr. 3 festziehen!




BILD 3, untere Spangenecke verbinden




BILD 4, Spangen-RW montieren




BILD 5, Rückwand unten (RWU) montieren




BILD 6, Abdeckplatten + Glasklemmbeschlag montieren




BILD 6A, Montage LED-Band an unterere Abdeckplatte 198 cm

SP12





BILD 7, Vormontage RWA + Verkabelung



Mehrfachsteckdose vom Kunden vor der Schrankmontage in die TV-Nische einlegen.

BILD 8, Sockel ausrichten + Aufsatzschrank 2R-198 bohren







BILD 9, Aufsatzschrank -198 einhängen und ausrichten



Justierung der Hängeschränke
Nr. 3 festziehen, Aushängesicherung!

BILD 10, Vormontage obere Spangenplatte




BILD 10A, Montage LED-Band an obere Spangenplatte 216 cm




BILD 11, Befestigung ob. SP-Platte + Glasboden







BILD 12, Sockel ausrichten+ Aufsatzschrank 3R-198 bohren

SP121



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.


BILD 8, Sockel ausrichten + Aufsatzschrank 2R-198 bohren



Justierung der Hängeschranke
Nr. 3 festziehen, Aushängesicherung!

BILD 14, Hängeschrank+ Wandpaneel bohren

Kombi MC968K mit Spange SK121






BILD 16, Abdeckplatte + Füße montieren




BILD 17, Vormontage RWA




BILD 18





BILD 19







BILD 21, Hängeschränk + Wandpaneele bohren


Kombi MC917 mit Spange SP67








Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 22

Bohrmaße Aufsatzschränke
für Spangen, Höhe 2R + 3R,
Breite -165 cm, 198 cm, -230 cm;



Zylinderkopfschraube 5,5x70
+ Dübel 8 mm
+ Wandschienen WP5L / WP5R



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.